

QUY TRÌNH SƠN GRAPHENE TRẮNG GGR25-1-3 MỜ TRÊN LAVABO BẰNG ĐẤT NUNG

KHÁCH HÀNG		CTY VGLACERA					
QUY TẮC PHA SƠN		1. CÂN ĐÚNG TỈ LỆ					
		2. KHUẤY MẠNH ĐỀU TỪ 5- 10 PHÚT (để sơn & đóng rắn hòa tan và phản ứng hoàn toàn)					
		3. SỬ DỤNG SAU 5 PHÚT					
		4. THỜI GIAN SỬ DỤNG HỖN HỢP: 2-3 GIỜ					
Xả nhám 180 - 240 láng mịn bề mặt trước khi đưa vào sơn							
Bước	Nguyên vật liệu sử dụng		Mã	Tỉ lệ (Kg)	Định mức/ m ²	Cách làm	Khô tự nhiên
1	Sơn Graphene trắng	Sơn Graphene trắng	GGR 25-1-3	3	300Gr/m ²	1. Kiểm tra bề mặt sản phẩm trước khi sơn 2. Điều chỉnh súng phun, phun đều 3 pass toàn bộ sản phẩm	Thời gian khô: 6 - 8 giờ xả nhám 240 - 320
		Đóng rắn	H 842	1			
		Dung môi	HV 950	1			
2	Sơn Graphene trắng	Sơn Graphene trắng	GGR 25-1-3	3	300Gr/m ²	1. Kiểm tra bề mặt sản phẩm trước khi sơn 2. Điều chỉnh súng phun, phun đều 3 pass toàn bộ sản phẩm	Thời gian đóng gói sau: 24-36 giờ.
		Đóng rắn	H 842	1			
		Dung môi	HV 950	1			
Ghi chú: Định mức tiêu hao, tỉ lệ pha nêu trên áp dụng trên mặt phẳng nằm ngang, định mức tăng/giảm tùy vào điều kiện thực tế, tay nghề người thợ và bề mặt vật liệu thực tế trong quá trình làm mẫu. Quy trình này được thực hiện thử nghiệm trên mẫu chưa được áp dụng trên dây chuyền sản xuất hàng loạt. Quy trình chính thức được áp dụng sau khi sơn thực tế trên sản phẩm.							

Ngày 06 tháng 11 năm 2023

Ký Thuật viên

Anh Hải