

QUY TRÌNH GLAZE ĐEN HỆ DẦU 3100 PHỦ SƠN GRAPHENE MỜ 70% TRÊN GỖ TỰ NHIÊN

KHÁCH HÀNG		CÔNG TY ...					
QUY TẮC PHA SƠN		1. CÂN ĐÚNG TỈ LỆ					
		2. KHUẤY MẠNH ĐỀU TỪ 5- 10 PHÚT (để sơn & đóng rắn hòa tan và phản ứng hoàn toàn)					
		3. SỬ DỤNG SAU 5 PHÚT					
		4. THỜI GIAN SỬ DỤNG HỖN HỢP: 2-3 GIỜ					
Dùng nhám 180 - 240 xả nhám bề mặt láng mịn trước khi sơn							
Bước	Nguyên vật liệu sử dụng		Mã	Tỉ lệ (Kg)	Định mức/ m ²	Cách làm	Khô tự nhiên
1	Glaze đen hệ dầu	Glaze đen hệ dầu	3100	1	50-100Gr/m ²	1. Kiểm tra bề mặt sản phẩm trước khi lau 2. Dùng vải lau, lau đều toàn bộ bề mặt sản phẩm	Thời gian khô: 3 - 4 giờ thực hiện bước tiếp theo
		Dung môi glaze		1			
2	Sơn mờ 70% GRAPHENE (Dùng súng phun)	Sơn mờ 70% GRAPHENE	GR-70	5	250-300Gr/m ²	1. Kiểm tra bề mặt sản phẩm trước khi dùng súng phun sơn 2. Điều chỉnh súng phun, phun đều 3 pass toàn bộ sản phẩm	Thời gian khô: 6 - 8 giờ xả nhám 180-240
		Đóng rắn	H 849	1			
3	Sơn mờ 70% GRAPHENE (Dùng súng phun)	Sơn mờ 70% GRAPHENE	GR-70	5	250-300Gr/m ²	1. Kiểm tra bề mặt sản phẩm trước khi dùng súng phun sơn 2. Điều chỉnh súng phun, phun đều 3 pass toàn bộ sản phẩm	Thời gian đóng gói sau: 24-36 giờ.
		Đóng rắn	H 849	1			
Ghi chú: Định mức tiêu hao, tỉ lệ pha nêu trên áp dụng trên mặt phẳng nằm ngang, định mức tăng/giảm tùy vào điều kiện thực tế, tay nghề người thợ và bề mặt vật liệu thực tế trong quá trình làm mẫu. Quy trình này được thực hiện thử nghiệm trên mẫu chưa được áp dụng trên dây chuyền sản xuất hàng loạt. Quy trình chính thức được áp dụng sau khi sơn thực tế trên sản phẩm.							

Ngày 23 tháng 11 năm 2023
Kỹ Thuật viên